VISIT…

40мм ПОДСТВОЛЬНЫЙ ГРАНАТОМЕТ ГП-25

Памятка
6Г15 ДЭП

40мм ПОДСТВОЛЬНЫЙ ГРАНАТОМЕТ ГП-25

Памятка
6Г15 ДЭП

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 5

2 Общие сведения по гранатомету 6

3 Технические данные 9

4 Указания мер безопасности 10

5. Подготовка гранатомета к стрельбе 12

5.1 Перевод гранатомета из походного положения в боевое 12

5.2. Осмотр гранатомета 13

5.3 Проверка работы гранатомета 14

5.4 Проверка прицельных приспособлений . . 15

6. Порядок стрельбы 16

6.1 Требования к огневой позиции 16

6.2. Заряжание гранатомета 16

6.3. Наведение гранатомета в цель и производство выстрела 17
6.4. Разряжание гранатомета 18
6.5. Перевод гранатомета из боевого положения в походное 19
7. Возможные неисправности и методы их устранения 20
8. Контрольный осмотр 22
9. Чистка и смазывание 25
9.1. Общие положения 25
9.2. Порядок чистки и смазывания 27

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая памятка предназначена для личного состава подразделений СА, на вооружении которых находится гранатомет ГП-25

В памятке изложены общие сведения по гранатомету, технические данные, указания по мерам безопасности, подготовка гранатомета к стрельбе, порядок стрельбы и уход за гранатометом.

Для изучения гранатомета необходимо дополнительно пользоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации гранатомета ГП-25 (6Г 15ТО).

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГРАНАТОМЕТУ

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 предназначен для борьбы с открытой живой силой, а также с живой силой, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности

Гранатомет применяется в комплекте с автоматом АКМ (АКМС) или АК74 (АКС74).

Крепление гранатомета к автомату осуществляется передней и задней стойками кронштейна.

Фиксируется гранатомет на автомате защелкой, размещенной на кронштейне.

Благодаря наличию блокировочного механизма, стрельба из гранатомета, не присоединенного к автомату, невозможна.

Ударно-спусковой механизм гранатомета самовзводного типа. Гранатомет снабжен предохранителем, исключающим случайные выстрелы.

Заряжание гранатомета производят с дульной части ствола.

Стрельбу из гранатомета можно вести настильную и навесную. Стрелок может вести стрельбу как из гранатомета, так и из автомата, в зависимости от поставленной боевой задачи.

Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел ВОГ-25 с осколочной гранатой. Граната снабжена головным взрывателем мгновенного действия, срабатывающим при встрече гранаты с преградой или от самоликвидатора.

В комплект гранатомета входят сумка для гранатомета, сумка для выстрелов и групповой комплект ЗИП, предназначенный для технического обслуживания и текущего ремонта гранатомета.

На сумке гранатомета имеется карман для укладки в него банника, служащего для чистки и смазывания канала ствола гранатомета.

На сумке выстрелов закреплена соединительная планка, предназначенная для присоединения к ней подсумка с ручными гранатами.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Калибр, мм	40
Масса гранатомета без загильника, кг	1,5
Длина гранатомета, мм	323
Прицельная дальность стрельбы, м:	
максимальная	400
минимальная при навесной траектории	200
Скорострельность, выстрелов в минуту	4÷5
Носимый боекомплект, выстрелов	10
Начальная скорость полета гранаты, м/сек.	76

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации гранатомета необходимо строго соблюдать следующие требования мер безопасности:

— не допускать к работе лиц, не изучивших устройство гранатомета и выстрела ВОГ-25, правила их эксплуатации, а также требования мер безопасности;

— при заряжании и разряжании направлять оружие в сторону цели;

— в случае осечки необходимо повторно нажать на спуск; при повторной осечке, выждав в течение 1 минуты, извлечь выстрел из ствола и осмотреть его; при обнаружении каких-либо повреждений капсюля выстрел необходимо изъять из обращения и уничтожить;

— во всех случаях, когда из гранатомета не ведется стрельба, ставить его на предохранитель;

— перед разборкой разрядить гранатомет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

— стрельба из гранатомета, если на автомат не поставлены узел фиксации крышкой затыльник с ремнем;

— стрельба из гранатомета при углах возвышения более 80 градусов;

— стрельба из гранатомета при сложенном прикладе автомата;

— стрельба из гранатомета с присоединенным к автомату штыком;

— использовать для стрельбы выстрелы, имеющие дефекты;

— разбирать или исправлять в войсках выстрелы и их элементы;

— трогать не разорвавшиеся после стрельбы выстрелы;

— заряжать гранатомет при наличии в стволе посторонних предметов.

5. ПОДГОТОВКА ГРАНАТОМЕТА К СТРЕЛЬБЕ

Подготовку гранатомета к стрельбе производите в следующем порядке:

— переведите гранатомет из походного положения в боевое,

— осмотрите гранатомет в собранном виде;

— проверьте работу гранатомета;

— проверьте прицельные приспособления.

5.1. Перевод гранатомета из походного положения в боевое

Перевод гранатомета из походного положения в боевое производите в следующем порядке:

— извлеките части гранатомета из сумки;

— соберите гранатомет;

— закрепите гранатомет на автомате, для чего:

— разместите гранатомет на автомате так, чтобы газовая камора автомата пришлась между передней и задней опорами кронштейна;

— продвиньте гранатомет назад до упора кронштейна в газовую камору автомата, при этом защелка кронштейна должна занять то же положение, что и до присоединения гранатомета к автомату;

— продольной качкой гранатомета проверьте надежность фиксации его на автомате;

— извлеките из сумки затыльник и установите его на прикладе автомата;

— установите прицел в положение, соответствующее дистанции до цели;

— переведите целяк в боевое положение.

5.2. Осмотр гранатомета.

Осмотр гранатомета производите в следующем порядке:

— убедитесь в наличии всех частей гранатомета;

— проверьте, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов;

— проверьте состояние смазки на частях гранатомета, видимых без разборки;

— проверьте наличие и сохранность сумок для гранатомета и выстрелов.

5.3. **Проверка работы гранатомета.**

Проверку работы гранатомета производите в следующем порядке:

— присоедините гранатомет к автомату и проверьте надежность его крепления продольным покачиванием относительно автомата;

— вставьте учебный выстрел в ствол гранатомета и проверьте надежность его фиксации, нажав несколько раз на экстрактор;

— поставьте переводчик в положение ОГ,

— несколько раз нажмите на спуск до отказа, при этом курок должен энергично ударять по казеннику, о чем свидетельствует характерный щелчок;

— поставьте поочередно переводчик в положение ОГ и ПР и убедитесь, что он надежно фиксируется в данных положениях;

— нажав на экстрактор, извлеките учебный выстрел из ствола;

— снимите гранатомет с автомата и нажмите на спуск, при этом не должно быть взведения курка (курок блокирован);

— проверьте целостность затыльника и надежность его фиксации при установке на приклад автомата.

5.4. Проверка прицельных приспособлений.

Проверку прицельных приспособлений производите в следующем порядке:

— осмотрите прицел — мушка и целик не должны иметь вмятин и погнутостей, центральная риска ползка должна быть совмещена с риской на корпусе прицела;

— поставьте поочередно прицел в положения, соответствующие различным дистанциям стрельбы, предварительно выключив стопор;

— проверьте работу отвеса, покачивая гранатомет в вертикальной плоскости, отвес должен свободно поворачиваться на своей оси;

— поставьте целик поочередно в боевое и походное положения. Убедитесь в четкой фиксации его в этих положениях.

6. ПОРЯДОК СТРЕЛЬБЫ

6.1. Требования к огневой позиции.

Стрельба из гранатомета может вестись с любого места, откуда видна цель или участок местности, на котором ожидается появление противника. При этом необходимо следить, чтобы в направлении стрельбы не было близко расположенных предметов, мешающих стрелку, а именно: веток деревьев, кустарников и т. д. Это требование необходимо строго соблюдать во избежание самопоражения стрелка.

Необходимо особо следить за выполнением этого требования ночью, в туман, в дождливую погоду и в сильный снегопад.

6.2. Заряжание гранатомета.

Заряжание гранатомета производите в следующем порядке:

— возьмите оружие правой рукой за рукоятку автомата, а левой извлеките из сумки выстрел;

— вставьте выстрел хвостовой частью в ствол гранатомета, совместив выступы на выстреле с нарезами канала ствола;

— продвиньте выстрел до упора в казенник; при западании фиксатора в фиксирующую канавку на выстреле слышен характерный щелчок;

— поставьте переводчик в положение ПР.

6.3. Наведение гранатомета в цель и производство выстрела

Для производства выстрела необходимо:

— поставить переводчик в положение ОГ;

— навести гранатомет в цель и нажать на спуск.

Для прицеливания по видимой цели:

— установите прицел в положение, соответствующее дистанции до цели;

— совместите линию визирования, проходящую через прорезь целика и вершину мушки, с точкой прицеливания.

В случае стрельбы по невидимой цели, дистанция до которой известна:

— установите прицел в положение, соответствующее дистанции до цели;

— нажмите на фиксатор отвеса и освободите отвес;

совместите риску на отвесе с указателем на втулке стопора для придания оружию необходимого угла возвышения.

Стрельба из гранатомета производится с плеча, из-под руки и с упором приклада автомата в грунт, в зависимости от поставленной боевой задачи и особенности огневой позиции. При навесной стрельбе установку прицела производить по красной шкале.

6.4. Разряжание гранатомета.

Разряжание гранатомета производите в следующем порядке:

— поставьте переводчик в положение «ПР».

— опустите оружие стволом вниз,

— нажмите на экстрактор;

— извлеките выстрел из ствола;

— уложите выстрел в сумку.

6.5. Перевод гранатомета из боевого положения в походное.

Перевод гранатомета из боевого положения в походное производите в следующем порядке:

- переведите целик и прицел в походное положение;

— отделите гранатомет от автомата, для чего:

— возьмите левой рукой автомат за рукоятку;

— охватите ствол гранатомета правой рукой и, выжав защелку кронштейна, сдвиньте гранатомет вперед;

— поверните гранатомет вокруг передней опоры кронштейна и отделите от автомата;

— нажмите на замыкатель и отделите ствол с кронштейном от корпуса с казенником;

— снимите затыльник с приклада автомата и уложите в соответствующее гнездо сумки;

— уложите части гранатомета в сумку для переноски.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
1. Осечка	Выстрел неполностью послан в канал ствола	Дошлите выстрел до упора в торец казенника — должен быть слышен щелчок фиксатора. Повторно нажмите на спуск.
	Ударник загрязнен	Прочистите ударник

1	2	3
2. Тугое схождение выстрела в канал ствола	Канал ствола или выстрел загрязнены	Прочистите выстрел и канал ствола
	Деформация выстрела	Замените выстрел
3. Тугое извлечение выстрела из канала ствола	Деформация выстрела	Извлеките выстрел, ударяя по экстрактору рукоятной [illegible] автомата Замените выстрел

8. КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР

Для содержания гранатомета в постоянной исправности и готовности к немедленному применению проводится контрольный осмотр.

Контрольный осмотр проводится автоматчиком перед стрельбой.

Объем работ, проводимых при контрольном осмотре, указан в таблице 2

Таблица 2.

Содержание работ	Технические требования
1	2
Контрольный осмотр	
1. Извлеките части гранатомета из сумки и осмотрите их.	Все детали должны быть в наличии. Канал ствола и казенная часть должны быть

1	2
	протерты насухо. Видимые на глаз трещины и раздутия в канале ствола не допускаются
2. Соберите гранатомет	
3 Проверьте. нет ли в стволе посторонних предметов	Наличие посторонних предметов в канале ствола не допускается
4. Проверьте постановку гранатомета на предохранитель	Переводчик должен надежно фиксироваться в положениях ПР и ОГ

1	2
5. Проверьте исправность прицельных приспособлений	На мушке и целике не должно быть вмятин и погнутостей
	Отвес должен свободно поворачиваться на оси
6 Проверьте сохранность и нормальное функционирование сумок для гранатомета и выстрелов	Выстрелы должны надежно фиксироваться клапанами в обоймах сумки.

9. ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ

9.1. Общие положения.

Чистка гранатомета, находящегося в подразделении, производится в одно время с чисткой автомата в следующих случаях:

— при подготовке к стрельбе;

— после стрельбы — немедленно по окончании стрельбы на стрельбище чистится и смазывается канал ствола и казенника; окончательная чистка производится по возвращении со стрельб;

— после занятий в поле без стрельбы — по возвращении с занятий;

— в боевой обстановке и на длительных учениях — ежедневно;

— если гранатомет не применялся — не реже одного раза в неделю.

После чистки гранатомета смажьте его. Смазку наносите на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки.

На стрельбище гранатомет чистите в отведенных для этого местах жидкой ружейной смазкой.

В полевых условиях чистка и смазывание производится только жидкой ружейной смазкой.

Для чистки и смазывания гранатомета применяются:

— жидкая ружейная смазка РЖ ГОСТ 9811-61 для чистки гранатомета и смазывания его частей при температуре воздуха от +50 до —50°С;

— ветошь или бумага КВ 22 для обтирания, чистки и смазывания;

— **пакля, очищенная от кострики,— только для чистки канала ствола.**

Для удобства чистки пазов вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки.

9.2. Порядок чистки и смазывания.

Чистку гранатомета производите в следующем порядке:

— подготовьте материалы для чистки и смазывания;

— разберите гранатомет в требуемом объеме;

— осмотрите принадлежность и подготовьте ее для использования при чистке;

— прочистите канал ствола и казенника, для чего:

— пропитайте ветошь маслом РЖ и чистите банником до полного удаления нагара и грязи,

— протрите канал ствола и казенника сухой ветошью. на ветоши не должно быть следов нагара;

— протрите ствол и казенник сухой ветошью;

— промойте жидкой ружейной смазкой ударник и экстрактор при помощи шомпола или деревянной палочки, затем протрите сухой ветошью, на ветоши не должно быть следов нагара;

— протрите насухо ветошью остальные части и механизмы, при сильном загрязнении прочистите их жидкой ружейной смазкой и насухо протрите;

— после чистки смажьте канал ствола и казенника и остальные части, смазку наносите тонким слоем.

— соберите гранатомет и проверьте работу его механизмов;

— уложите гранатомет и банник в соответствующие карманы сумки.

Тир 3000 3405—90